Si4432 无线模块

用户手册



RF4432SE 模块尺寸(38mm X 22mm, 不包括 SMA 头尺寸)

联系电话: 13704018223 陈 工

在线咨询: QQ:35625400 474882985

E-mail: chj_006@sina.com
MSN:1188mm88@hotmail.com

E-mail: chj_006@sina.com

MSN:1188mm88@hotmail.com

目 录

| 产品简介 | 1 |
|------------------|----|
| 基本特点 | 1 |
| 典型主要应用 | 2 |
| 模块接口说明 | 3 |
| 模块电气参数 | 5 |
| 工作方式 | 5 |
| 工作模式 | 5 |
| Si4432 数据传输方式 | 6 |
| FIFO Mode | 6 |
| Direct Mode | 6 |
| PN9 Mode | 7 |
| 模块参数配置 | 7 |
| 程序设计参考 | 7 |
| SPI读操作函数 | 8 |
| SPI写操作函数 | 8 |
| RF4432 寄存器读操作函数 | 9 |
| RF4432 寄存器写操作函数 | 9 |
| RF4432 射频芯片初始化函数 | 9 |
| RF4432 设置接收模式函数 | 11 |
| RF4432 数据包接收函数 | 11 |
| RF4432 数据包发送函数 | 12 |
| 无线应用注意事项 | 13 |
| 我们的承诺 | 14 |

产品简介

本模块采用了 Silicon Labs 的 Si4432 作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗无线收发模块。SI4432 由 Silicon 公司 09 年推出的 Silicon Labs EZRadioPRO 系列 ISM 频段无线芯片之一,可工作在 240-960 MHZ 频段范围内,且最大输出功率可以达到+20DBm,这一定程度上满足了射频信号放大的开发难的问题。再最大功率设置条件下,开阔通信距离可达上千米。模块集成了所有射频相关功能和器件,用户不需要了解无线电的相关知识,就可以使用本模块轻易的开发出性能稳定可靠的无线相关产品。

基本特点

频率范围: 240—960MHZ

接收灵敏度: -115 dBm (波特率 9.6Kbps)

通讯波特率: 1-128kbps

发射功率: 11—20dBm

供电电压: 1.8-3.6v

在关断模式下电流为: 10nA

在休眠模式下电流为: 300nA

FSK 频偏可编程(15²40KHz)

接收带宽可编程(67~400KHz)

联系电话: 13704018223 陈 工

在线咨询: QQ:35625400 474882985

E-mail: chj 006@sina.com

MSN:1188mm88@hotmail.com

具有自动斜率控制功率放大器和频谱整形

嵌入式天线多样,空旷通讯距离 800 米以上(波特率 9.6 Kbps) SPI 兼容的控制接口,低功耗任务周期模式,自带唤醒定时器 片内集成电池低电量检测、温度传感器、电压调节器 低的接收电流(18.5 mA),最大发射功率的电流(73 mA)

典型主要应用

车辆监控、遥控、遥测、水文气象监控 无线标签、身份识别、非接触 RF 智能卡 小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼 工业数据采集系统、无线 232 数据通信、无线 485/422 数据通信、

小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、

模块接口说明

| | RF4432 | |
|--------|--|------|
| VCC3.3 | 1 2 | IO0 |
| IO1 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | IO2 |
| PAC | | SDO |
| NC | 5 6 | SDI |
| SEL | 9 10 | SCLK |
| SDN | $\frac{1}{11}$ $\frac{10}{12}$ | IRQ |
| GND | 13 14 | GND |
| | 13 14 | |

引脚功能说明

| 引脚 | 定义 | 类型 | 说明 | |
|----|-----|---------|--------|--|
| 1 | 3V3 | 3.3V 电压 | 电源电压 | |
| 2 | 100 | 通用 10 | 可不用 | |
| 3 | I01 | 通用 10 | 可不用 | |
| 4 | I02 | 通用 10 | 可不用 | |
| 5 | PAC | 收发切换 | 收发方式切换 | |
| 6 | SD0 | 数据输出 | 串行数据输出 | |
| 7 | NC | 无 | 悬空 | |
| 8 | SDI | 数据输入 | 串行数据输入 | |

联系电话: 13704018223 陈 工 E-mail: <u>chj_006@sina.com</u>

在线咨询: QQ:35625400 474882985 MSN:1188mm88@hotmail.com

| 9 | SEL | SEL 片选 串行片选 | | |
|----|------|-------------|---------------|--|
| 10 | SCLK | 时钟 | 串行时钟输入 | |
| 11 | SDN | 关闭引脚 | SDN=1, 关闭芯片工作 | |
| 12 | IRQ | 中断 | 中断信号的产生 | |
| 13 | GND | 电源地 | 和系统共地 | |
| 14 | GND | 电源地 | 和系统共地 | |

备注

- 1. VCC 引脚的电压范围为1. 9-3. 6V 之间,不能在这个区间之外,如超过 3. 6V 将会烧毁模块。推荐电压 3. 3V 左右;
- 2. 硬件没有集成SPI功能的单片机也可以控制本模块,用普通单片 I0口模拟 SPI 时序进行读写操作即可:
- 3. 模块接口采用标准2.54mmDIP插针,13 脚、14 脚为接地脚,需要和系统电路的逻辑地连接起来;
- 4. 与 51 系列单片机 P0 口连接时候,需要加 10K 的上拉电阻,与其余口连接不需要。其他系列的5V单片机,如AVR、PIC,请参考该系列单片机 I0 口输出电流大小,如果超过 10mA,需要串联2-5K电阻分压,否则容易烧毁模块!如果是 3. 3V 的MCU,可以直接和I0口连接。

模块电气参数

| 参数 | 数值 | 单位 |
|---------|-----------------|------|
| 工作电压 | 1. 8-3. 6 | V |
| 最大发射功率 | 20 | dBm |
| 最大数据传输率 | 128 | kbps |
| 温度范围 | -40 to +85 | |
| 典型灵敏度 | -107 (40kbps条件) | dBm |


工作方式

工作模式

Si4432 主要有关闭模式、挂机模式、发射模式和接收模式组成,关闭状态下可以降低功耗。各模式之间切换必须先进入挂起状态然后再切换,以下是各模式工作参数;

| 44 + 44 + 44 + 44 + 44 + 44 + 44 + 44 | . utal . | | pll wt | LBD | 响应时间: | | 状态/模式电流 | |
|---------------------------------------|----------|----|--------|----------|----------|----------|---------------|--|
| · 状态 / 模式 | xtal | рп | | or TS | TX | RX | [uA] | |
| 关闭状态 | X | | ХХ | Х | 4.21msec | 4.21msec | 10nA | |
| 挂起状态 | | | | | | | | |
| 待机模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 300nA | |
| 睡眠模式 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.21msec | 1.21msec | 600nA | |
| 传感器模式 | 0 | 0 | Χ | 1 | | | 245uA | |
| 预备模式 | 1 | 0 | X | X | 210usec | 210usec | 600uA | |
| 调谐模式 | 1 | 1 | X | X | 200usec | 200usec | 8mA | |
| 发射状态 | 1 | | 1 X | Х | NA | 200usec | 60mA Æ +20dBm | |
| 接收状态 | 1 | | 1 X | Х | 200usec | NA | 17mA | |

以下为工作模式切换示意图



Si4432 数据传输方式

Si4432 数据传输传输有 FIFO Mode、Direct Mode 和 PN9 Mode 三种传输模式

FIFO Mode

在 FIFO Mode 下,使用片内的先入先出堆栈区来发送和接收数据。对 FIFO 的操作是通过 SPI 对 07H 寄存器的连续读或者写进行的。在 FIFO Mode 下,Si4432 自动退出发送或者接收状态,当相关的中断信号产生,并且自动处理字头和 CRC 校验码。在接收数据时,自动把字头和 CRC 校验码移去。在发送数据时,自动加上字头和 CRC 校验码。

Direct Mode (不建议使用)

在直接收发模式下, Si4432 如传统的射频收发器一样工作。

联系电话: 13704018223 陈 工 E-mail: <u>chj_006@sina.com</u>

在线咨询: QQ:35625400 474882985 MSN:1188mm88@hotmail.com

PN9 Mode (不建议使用)

在这种模式下的 Tx 数据是内部产生使用伪随机 (PN9 序列) 位发生器。这种模式的目的是用作测试模式不断观察调制频谱,而不必负载/提供数据。

模块参数配置

配置 Si4432 模块是通过 SPI 方式进行的,可配置为 FIFO 方式和直接方式,我们推荐 Si4432 工作于 FIFO 收发模式,这种工作模式下,系统的程序编制会更加简单,并且稳定性也会更高,因此,下文着重介绍把 Si4432 配置为 FIFO 收发模式的器件配置方法。其中配置 Si4432 主要包括载波频率、调制方式、数据发送速率、CRC 校验、前导码、同步字、数据头、地址等,具体可参考 Si4432 (IA4432) Register Settings RevV-v16 寄存器配置工具进行。

程序设计参考

使用Si4432模块无需掌握任何专业无线或高频方面的理论, 读者只需要具备一定的C语言程序基础即可。本文档没有涉及到 的问题,读者可以参考Si4432官方手册或向我们寻求技术支持。 同时,为便于用户开发,我们提供配套评估套件,为产品开发保 驾护航,使无线应用开发大大加速,并避免不必要的误区。

联系电话: 13704018223 陈 工

在线咨询: QQ:35625400 474882985 MSN:1188mm88@hotmail.com

E-mail: chj 006@sina.com

SPI 读操作函数

```
unsigned char SPI_Read(void)
   unsigned char i, rxdata;
   rxdata = 0x00;
   for (i = 0; i < 8; i++)
       rxdata = rxdata<<1;</pre>
       RF4432_SCLK=1;
       RF4432 SD0=1;
       if (RF4432 SD0==1)
           //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
          rxdata = 0x01;
       else
          rxdata &= ^{\sim}0x01;
       delay_10us(2);
      RF4432_SCLK=0;
       delay_10us(2);
    return rxdata;
```

SPI 写操作函数

```
void SPI_Write(unsigned char txdata)
{
    unsigned char i;
    for (i = 0;i < 8;i++)
    {
        if (txdata&0x80) //总是发送最高位
        {
            RF4432_SDI=1;
        }
        else
        {
            RF4432_SDI=0;
        }
}</pre>
```

联系电话: 13704018223 陈 工

在线咨询: QQ:35625400 474882985 MSN:1188mm88@hotmail.com

E-mail: chj_006@sina.com

```
RF4432_SCLK=1;
    txdata = txdata<<1;
    RF4432_SCLK=0;
}</pre>
```

RF4432 寄存器读操作函数

```
unsigned char RF4432_ReadReg(unsigned char addr)
{
   unsigned char value;
   RF4432_SEL=0;
   SPI_Write(addr|RR);
   value = SPI_Read();
   RF4432_SEL=1;
   return value;
}
```

RF4432 寄存器写操作函数

```
void RF4432_WriteReg(unsigned char addr, unsigned char value)
{
    RF4432_SEL=0;
    SPI_Write(addr|WR);
    SPI_Write(value);
    RF4432_SEL=1;
}
```

RF4432 射频芯片初始化函数

```
RF4432_WriteReg(IF_FILTER_BANDWIDTH, 0x8b);
   RF4432 WriteReg (CLOCK RECOVERY OVERSAMPLING RATIO, 0x2c);
   RF4432 WriteReg (CLOCK RECOVERY OFFSET 2, 0x20);
   RF4432 WriteReg (CLOCK RECOVERY OFFSET 1, 0x6d);
   RF4432 WriteReg (CLOCK RECOVERY OFFSET 0, 0x3a);
   RF4432_WriteReg(CLOCK_RECOVERY_TIMING_LOOP_GAIN_1, 0x00);
   RF4432 WriteReg (CLOCK RECOVERY TIMING LOOP GAIN 0, 0x18);
   RF4432_WriteReg(RSSI_THRESHOLD_FOR_CLEAR_CHANNEL_INDICATOR, 0xf0);
   RF4432 WriteReg (DATA ACCESS CONTROL, 0x88);
   RF4432 WriteReg (HEADER CONTROL 1, 0x8c);
   RF4432 WriteReg (HEADER CONTROL 2, 0x0a);
   RF4432 WriteReg (PREAMBLE LENGTH, 0x08);
   RF4432_WriteReg( TRANSMIT_PACKET_LENGTH, RF4432_TxRxBuf_Len );
   //发送数据包长度设置
   RF4432 WriteReg( RECEIVED PACKET LENGTH, RF4432 TxRxBuf Len );
   //接收数据包长度设置
   RF4432_WriteReg(HEADER_ENABLE_3, 0x00);
   RF4432 WriteReg (HEADER ENABLE 2, 0x00);
   RF4432 WriteReg (HEADER ENABLE 1, 0x00);
   RF4432 WriteReg ( HEADER ENABLE 0 , 0x00);
   RF4432 WriteReg (AGC OVERRIDE 2, 0x0b);
   RF4432_WriteReg(TX_POWER, 0x03);
   RF4432 WriteReg(TX DATA RATE 1, 0x0A);
                                             //通信速率 40kbps
   RF4432 WriteReg(TX DATA RATE 0, 0x3D);
   RF4432 WriteReg (MODULATION MODE CONTROL 1, 0x02);
   RF4432_WriteReg(MODULATION_MODE CONTROL 2, 0x26);
   //设置为 FIFO 模式 FSK reg71H
   RF4432 WriteReg(FREQUENCY DEVIATION, 0x40); //
   RF4432 WriteReg(FREQUENCY BAND SELECT, 0x53); //设置频率 reg75H
   RF4432 WriteReg (NOMINAL CARRIER FREQUENCY 1, 0x4b);
   //通信频率 433MHZ
                        reg76H
   RF4432 WriteReg(NOMINAL CARRIER FREQUENCY 0, 0x00);//reg77H
   RF4432 WriteReg(TX FIFO CONTROL 1, 0x3F);
   RF4432_WriteReg(TX_FIF0_CONTROL_2, 0x00);
   RF4432 WriteReg(RX FIFO CONTROL, 0x3F);
   RF4432 WriteReg (OPERATING FUNCTION CONTROL 2, RF4432 ReadReg (OPERA
TING FUNCTION CONTROL 2) |0x01\rangle;
   RF4432 WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2, RF4432_ReadReg(OPERA
TING FUNCTION CONTROL 2) & 0xFE);
   RF4432 WriteReg(OPERATING FUNCTION CONTROL 2, RF4432 ReadReg(OPERA
TING FUNCTION CONTROL 2) |0x02\rangle;
   RF4432 WriteReg (OPERATING FUNCTION CONTROL 2, RF4432 ReadReg (OPERA
TING_FUNCTION_CONTROL_2) &0xFD);
联系电话: 13704018223 陈 工
                                         E-mail: chj 006@sina.com
在线咨询: QQ:35625400 474882985
                                         MSN:1188mm88@hotmail.com
```

}

RF4432 设置接收模式函数

```
void RF4432_SetRxMode(void)
{
    RF4432_PAC=0;
    RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2, RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2) | 0x02);
    RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2, RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2) & 0xFD);
    RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1);
    RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_2);
    RF4432_WriteReg(INTERRUPT_ENABLE_1, 0x02);
    RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_1, 0x05);//接收
}
```

RF4432 数据包接收函数

MSN:1188mm88@hotmail.com

```
return 1;
}
return 0;
}
```

RF4432 数据包发送函数

在线咨询: QQ:35625400 474882985

```
建立时间
      ~1ms
void RF4432 TxPacket (void)
   RF4432 PAC=1;
RF4432 WriteReg (OPERATING FUNCTION CONTROL 2, RF4432 ReadReg (OPERATING
FUNCTION CONTROL 2) |0x01\rangle;
   RF4432 WriteReg(OPERATING FUNCTION CONTROL 2, RF4432 ReadReg(OPERA
TING_FUNCTION_CONTROL_2)&0xFE);
RF4432 WriteBurestReg (FIFO ACCESS, RF4432 TxRxBuf, RF4432 TxRxBuf Len);
   RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1);
   RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_2);
   RF4432 WriteReg(INTERRUPT ENABLE 1, 0x04);
   RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_1, 0x09);//发射
   while (1)
       RF4432 IRQ=1;
       if(!RF4432 IRQ)
        if(RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1)&0x04) //详细请看 P95 页
联系电话: 13704018223 陈 工
                                          E-mail: chj_006@sina.com
```

无线应用注意事项

- (1) 无线模块的 VCC 电压范围为 1.8V-3.6V 之间,不能在这个区间之外,超过 3.6V 将会烧毁模块。推荐电压 3.3V 左右。
- (2) 除电源 VCC 和接地端,其余脚都可以直接和普通的 51 单片机 I0 口直接相连,无需电平转换。当然对 3V 左右的单片机更加适用了。
- (3) 硬件上面没有 SPI 的单片机也可以控制本模块,用普通单片机 I0 口模拟 SPI 不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机 I0 口就可以了,当然用串口也可以了。模块按照接口提示和母板的逻辑地连接起来
- (4) 标准 DIP 插针,如需要其他封装接口,或其他形式的接口,可联系我们定做。
- (5) 任何单片机都可实现对无线模块的数据收发控制,并可根据我们提供的程序,然后结合自己擅长的单片机型号进行移植;
- (6) 频道的间隔的说明:实际要想 2 个模块同时发射不相互干扰,两者频道间隔应该至少相差 1MHZ,这在组网时必须注意,否则同频比干扰。

(7) 实际用户可能会应用其他自己熟悉的单片机做为主控芯片, 所以,建议大家在移植时注意以下 4 点:

A: 确保 IO 是输入输出方式, 且必须设置成数字 IO;

B:注意与使用的 IO 相关的寄存器设置,尤其是带外部中断、

带 AD 功能的 IO, 相关寄存器一定要设置好:

C: 调试时先写配置字, 然后控制数据收发

D:注意工作模式切换时间

我们的承诺

最后,欢迎您使用我们的产品,在应用中有技术问题请及时向我们联系,我们会予以技术知道,同时运输中出现产品问题我们会全面责任并予以更换。

愿与您一起走向成功

联系电话: 13704018223 陈 工 E-mail: <u>chj_006@sina.com</u>

在线咨询: QQ:35625400 474882985 MSN:1188mm88@hotmail.com